


ul. MECHANIKÓW 3
203 - PODŁĄCZENIE LAPTOPA DO RZUTNIKA

1. Włączamy zasilanie przełącznikiem (przełącznik musi być ustawiony na wartość 1).



2. Włączamy urządzenia w szafce.





3. Podłączamy do gniazda VGA w panelu na biurku oraz do laptopa kabel z końcówką D-SUB (Jeśli kabel nie znajduje się na sali wykładowej jest dostępny na portierni). **Proszę o umiejętne wtykanie wtyczki do wejścia, tak aby nie uszkodzić pinów wtyczki.**



4. Przyciskamy dolny przycisk w panelu na ścianie aby opuścić ekran. (Aby podnieść ekran wciskamy górny przycisk).



5. Włączamy rzutnik pilotem (różowy przycisk ON-OFF)



6. Włączamy laptopa i ustawiamy wyjście obrazu na rzutnik. W większości laptopów robimy to jednocześnie wciskając przyciski Fn+F5 lub Fn+F6 lub Fn+F4. Klawisz F... przeważnie ma rysunek z monitorkiem bądź napis „CRT/LCD”.



7. Po rozgrzaniu rzutnika (około 10 sekund), na ekranie powinien ukazać się obraz. Jeśli natomiast tak się nie stanie proszę wcisnąć na pilocie od rzutnika przycisk „RGB”.



8. Po wykonaniu w/w czynności obraz musi zakać się na ekranie. Jeśli tak się nie stało proszę jeszcze raz przeanalizować w/w punkty. Powodzenia!

UWAGA!

Aby podłączyć głos z laptopa do nagłośnienia sali proszę połączyć kabel zakończony wtykiem mini-jack do wejścia słuchawek w laptopie oraz do wejścia Audio w panelu na biurku. Głosem sterujemy z laptopa i z panelu sterowania pokrętkiem „VOLUME”.

